

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Spray profumato specifico per la sanificazione degli impianti di climatizzazione.

La principale causa dei problemi legati alla qualità dell'aria in ambienti chiusi è imputabile all'inadeguata gestione degli impianti di condizionamento. Nei condotti dell'aria si accumulano polvere, sporcizia, fumo e umidità, terreno ideale per il proliferare di microrganismi di ogni genere che, esplicando la loro attività biologica, oltre a causare cattivi odori, rendono gli impianti stessi fonte di contaminazione per numerose patologie. L'aria che passa dai condotti può pertanto veicolare nell'ambiente ogni tipo di agente, anche patogeno.

L'IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI è in grado di esercitare un'azione battericida e sanificante, eliminando funghi, muffe, batteri e microrganismi, causa di cattivi odori, dagli impianti di climatizzazione.

Indicato per tutti i tipi di impianti fissi e anche per automobili.



### MODALITA' D'USO E APPLICAZIONE

**IMPIANTI FISSI (SPLIT O FAN COIL)** Si consiglia di pulire i filtri prima dell'applicazione. Agitare la bombola prima dell'uso. Ad impianto spento sollevare, se l'impianto lo consente, lo sportello di protezione dei filtri o griglia e spruzzare il prodotto direttamente all'interno. Chiudere lo sportello. In caso di sportello o griglia fissa, spruzzare il prodotto attraverso la griglia di areazione con l'apposita cannula in dotazione.

Lasciare circolare il prodotto per 15 minuti circa, tenendo spento il condizionatore per permettere all'igienizzante di depositarsi ed agire.

Riacendere l'impianto a finestre aperte; nei primi minuti è possibile, soprattutto nel caso di impianti mai trattati, che si avverta odore di muffa, risultato dell'efficacia dell'azione igienizzante, che procede prima alla rimozione dello sporco e delle muffe esistenti, poi all'azione battericida e all'abbattimento degli odori.

**IMPIANTI AUTO** Agitare prima dell'uso. Utilizzare l'apposita cannula di erogazione in dotazione. Ad impianto spento erogare il prodotto nelle bocchette dell'aria, 5 secondi per bocchetta. Lasciare circolare il prodotto per 10 minuti circa, quindi riaccendere il condizionatore attivando il ricircolo chiuso dell'aria per 10 minuti. Arieggiare l'abitacolo.

### AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e dal calore. Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.

